Grup TS telecomunicacions seguretat

Sistemes de seguretat
Sistemes de detecció d'incendi
Recepció i control d'alarma

Circuit tancat de TV
Control d'accesos

INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT
EMPRESA HOMOLOGADA, 2375 / 2888
TEL.: 977 771212 / 977 757728
TEL.: 669 484523 / 669 484525
43204 REUS

MANUAL DE USUARIO

ARMADO Y DESARMADO DE LA CENTRAL:

Antes de armar el panel asegúrese de que todas las puertas protegidas y las ventanas están cerradas y pare el movimiento en las áreas cubiertas con detectores de movimiento.

Para ARMAR introduzca su código de 4 dígitos. Cuando el código introducido sea el correcto el indicador de armado (led rojo) se encenderá.

Para DESARMAR introduzca su código de 4 dígitos. Cuando el código introducido sea el correcto el indicador de armado se apagará.

En el caso de haber introducido el código incorrectamente, el tono sonará tres veces, pulse la tecla (#) e introduzca el código nuevo.

ANULACIÓN DE ZONAS:

Para anular o excluir una zona introduzca la siguiente secuencia de teclas:

(*) + (1) + (número (s) de la zona (s) que va a ser excluida, de 01 a 32), el indicador de esta zona se encenderá para indicar que fue anulada. Para quitar la anulación, introduzca el nº de zona y el indicador se apagará. Pulse (#) para regresar al estado listo.

PROGRAMAR CÓDIGOS DE SEGURIDAD:

Código principal

Pulse (*) + (5) + (actual código de fábrica) + (40) + (nuevo código principal) + (#).

El código debe ser de 4 dígitos. ***Le recomendamos que el código principal de fabricación (1234) no sea usado.***

Para programar un nuevo código: (a parte del principal)

Pulse (*) + (5) + (código principal) + (número de código de 01 a 32) + (nuevo código de acceso) + (#).

Ejemplo:

Quiere introducir el código 5678 en el nº 3.

-Pulse (*) + (5) + (código principal) + (03) + (5678) + (#).

PARA BORRAR UN CÓDIGO

EL CÓDIGO PRINCOPAL NUNCA TIENEN QUE SER BORRADO

Para borrar un código pulsar:

(*) + (5) + (código principal) + (número de código de 01 a 32) + (*) + (#).

MEMORIA DE ALARMA

Cuando una alarma se activa, el indicador luminoso "Sistema" se encenderá.

Para ver los sensores que generaron la alarma, presione (*) + (3). El indicador luminoso Sistema y el número de zona anulada se encenderán.

Presione (#) para salir. Para borrar la memoria conecte y desconecte el sistema.

CONDICIONES DE PROBLEMA

Cuando se detecta una condición de problema, el indicador Sistema se enciende y el teclado pita cada 10 segundos. Presione la tecla (#) para silenciar los pitidos. Presione (*) + (2) para ver la condición de problema. El número de zona encendido equivale al número de fallo en el siguiente orden.

1. *Se requiere servicio técnico para solucionar el problema.*
2. *Perdida de electricidad. (Compruebe que tenga la electricidad correctamente)*
3. *Fallo línea telefónica. (Compruebe que tenga la línea telefónica correctamente)*
4. *Fallo comunicación. (Compruebe que tenga la línea telefónica correctamente)*
5. *Fallo de sensor. (Tiene problemas con los sensores, llame al servicio técnico)*
6. *Sabotaje de sensor (Tiene problemas de sabotaje, llame al servicio técnico)*
7. *Batería baja de sensor inalámbrico. Llame al servicio técnico.*
8. *Perdida de hora y fecha. Mirar mas abajo para solucionar problema.*

PROGRAMACIÓN DE HORA Y FECHA

Presione (*) + (6) más el código principal. El indicador Sistema destellará y el indicador armado se encenderá.

Presione (1) para seleccionar la hora y la fecha. El indicador Listo se encenderá.

Inserte la hora en el formato 24 horas (HH:MM) y, a continuación, la fecha (MM:DD:AA).

Presione (#) para salir de programación.

PARA RESETEAR LOS SENSORES DE FUEGO

Una vez desconectado el sistema pulsar (*) + 72. Se resetearán los sensores.